

Intoc-04A

MÔ TẢ

Sơn chống thấm Intoc-04A là hợp chất chống thấm dạng lỏng, màu trắng đục, gốc vô cơ, dung môi nước, hệ xi măng. Sản phẩm này chuyên dùng để chống thấm trên bề mặt bê tông lót và chống thấm ngay sau khi đổ bê tông sàn.

Chính vì vậy, **INTOC-04A** là sản phẩm chuyên dùng để **chống thấm thuận cho đáy tầng hầm**.

Nguyên lý chống thấm: chống thấm gốc xi măng liên kết với bê tông đáy, trở thành một phần của bê tông, không tách lớp, lão hoá, độ bền lên đến theo vật liệu.

Phương pháp thi công đơn giản, tiết kiệm chi phí so với các phương pháp chống thấm khác.

Thành phần chính: Silicat cải tiến, bột thạch anh cải tiến, nước, phụ gia kháng nước và một số thành phần khác.

Đóng gói: 5 kg/lon và 20 kg/thùng

Định mức phủ: 01 kg **Intoc-04A** phủ được khoảng 2m²

Màu sắc: Trắng đục

MỘT SỐ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SƠN CHỐNG THẤM INTOC-04A

Mô tả tính chất	Dạng lỏng, màu trắng đục; gốc vô cơ, dung môi nước, hệ xi măng.
Thành phần chính	Silicat cải tiến, bột thạch anh cải tiến, nước, phụ gia kháng nước
Độ pH	8 -10.
Tỷ trọng	1.1kg/lít
Tiêu chuẩn	TC 01-08 / CTY.TTT – TP. HCM

Độc tố	Không độc hại. Không cháy nổ.
Hạn sử dụng	24 tháng (chưa mở nắp)
Bảo quản	Nơi khô mát.
Đóng gói	5 kg/20kg (bao bì nhựa).
Công dụng	Chống thấm thuận cho đáy tầng hầm.
Định mức	1kg Intoc-04A / khoảng 2m ²

HƯỚNG DẪN THI CÔNG SƠN CHỐNG THẤM INTOC-04A

1. Chống thấm trên bề mặt bê tông lót

Sai khi thi công bê tông lót (bê tông lót phải bằng phẳng, chắc, thích hợp nhất là bê tông đá 1x2, đá 4x6...) và lắp đặt xong cốt thép sàn đáy tầng hầm, tiến hành thi công chống thấm theo quy trình dưới đây:

a. Pha trộn

Lắc thật kỹ dung dịch INTOC-04A sau đó pha với nước và xi măng theo tỉ lệ sau:

01 kg INTOC - 04A + 01 kg nước + 01 kg xi măng

b. Tiến hành thi công sơn chống thấm Intoc-04A

Bước 1: Xịt nước tạo ẩm trên bề mặt bê tông lót

Bước 2: Dùng bình tưới (hoặc máy phun) tưới đều hỗn hợp trên lên bề mặt cho đến khi ướt đẫm bề mặt.

Trong vòng 03 giờ trở lại, tiến hành đổ bê tông (tốt nhất là đổ bê tông trong vòng 30 phút trở lại).

Trường hợp trên 3 giờ, tưới lại hỗn hợp 1 lần nữa

Dùng vòi nước phun sương, phun trôi lớp hỗn hợp bám trên sắt sàn ngay sau khi tưới lớp chống thấm (nếu cần).

2. Chống thấm ngay sau khi đổ bê tông sàn

Sau khi đổ bê tông sàn và tạo phẳng, lúc bề mặt còn ướt (có thể đi lại nhẹ nhàng được) tiến hành tưới hoặc phun đều Intoc-04A (nguyên chất) lên bề mặt với định mức 01 kg/ ~1,5m².

Dùng chổi cọ cứng quét qua lại nhiều lần cho Intoc-04A thấm thấu vào bề mặt bê tông.

Lưu ý: Thi công giạt lùì để tránh dẫm đạp lên bề mặt vừa **thi công sơn chống thấm INTOC-04A**.

Xem thêm: [NTOC-04 Super Chống thấm thuận và nghịch cho bề mặt bê tông](#)

LIÊN HỆ BÁO GIÁ – MUA HÀNG

AN TIẾN HƯNG HÀ NỘI

Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy

Hà Nội 100000

Việt Nam

Điện thoại: [+84911660066](tel:+84911660066)

Email: antienhungmtv@gmail.com

AN TIẾN HƯNG HỒ CHÍ MINH

68 Tam Bình, Tam Phú, Thủ Đức

Hồ Chí Minh

Việt Nam

Điện thoại: [+84911660066](tel:+84911660066)